云平台智能电源管理卡 Cloudups

使用说明

1 产品简介:

Cloudups 云平台智能电源管理卡,采用了物联网云控制技术,专为我司 UPS 电源系统设计,实现对 UPS 电源系统,远程监测,控制的功能。广泛适用于无人值守,多 UPS 电源的集中管理场合。

可以实现手机集中监控,电脑端集中监控,电脑端安装客户端软件后,可以实现市电断 电后,自动关闭电脑和服务器的功能,达到对电脑的意外断电的保护功能。

管理卡通过 SNMP 方式可以方便的与 NAS 系统对接,实现对 NAS 系统的不间断电源管理,可以灵活设置市电断电后,NAS 进入安全模式的时间,以达到保护硬盘的目的。

管理卡可以远程浏览 UPS 电源的运行参数,控制,开、关机,电池自检等功能,查看历 史告警记录等,当市电异常、过载时云平台会给出提示告警,通知管理人员及时处理。

2 使用方法

2.1 预安装

Cloudups 云平台管理卡,适用于本公司的指定产品型号,根据客户需求出厂前安装在 UPS 电源设备上,安装效果如下图



2.2 配置 Cloudups 云平台管理卡。

UPS 电源与监控电脑或者手机需在同一局域网下。

- 1 -

安装客户端软件和手机 APP(目前仅提供安卓版本)。

备注: 客户端软件和手机 APP 请分别到公司官网或关注微信公众号后下载。

Cloudups 云平台管理卡在出厂状态时默认为自动获取 IP 地址。如果不能获取 IP 地址,在 管理卡通电工作状态,长按复位键直到<u>蓝色</u>指示灯熄灭后松开,智能卡重新启动后,恢复到出 厂状态,并且清空密码。

建议再在手机 APP 和电脑客户端里设置为其他固定 IP 地址.具体见后面相关内容说明. 在手机 APP 和电脑客户端里可设置管理密码。

2.3 获取云平台管理卡 ID 序列号

➤ 通过手机 APP:

将安装有 Cloudups APP 的手机通过 WIFI 连接到 WIFI 路由器上,该 WIFI 路由器还 连接着 Cloudups 智能卡.打开 APP,自动搜索管理卡的 ID 序列号.

▶ 通过电脑客户端:

将 Cloudups 电脑客户端安装在 WINDO WS 系统的电脑上,该电脑与 Cloudups 智能 卡连接在同一个路由器或者交换机上.启动电脑客户端,自动搜索管理卡 ID 序列号.

▶ 3.3 其他方式:

其他方式和途径获取 Cloudups 智能卡的 ID 序列号;

a)通过其他人告之管理卡的 ID 序列号;

b)在 UPS(电源)的机箱上查看是否有生产厂商特别标注的管理卡的 ID 序列号.

2.4 手机 APP 介绍

手机 APP 可以在任何地方,任何环境(WIFI,3G/4G)下打开手机 APP,即可云连接到已配置的 UPS 系统。一台手机可以监控多个 UPS 电源设备。

- 2 -



如果此时有 UPS 管理卡和手机都连接在同一个路由器(交换机)上, APP 会自动 搜索到所有连接在该路由器(或交换机)上的 UPS 管理卡,并显示在界面上. ***点击"搜索",也会将同局网内的所有 UPS 智能卡搜索出来并显示在界面上. ***点打"添加",弹出新的对话框,输入要管理的 UPS 的智能卡 ID 序列号:

查看 UPS 实时信息(指针仪表盘显示)

点击对应的 UPS 管理卡,将进入实时监控 UPS 运行状态,如果还没有给智能卡设置 管理密码, APP 首先提醒要设置管理密码:

然后进入 UPS 运行状态实时监控:

备注: 实际显示界面可能会因为版本升级而有所不同.





查看 UPS 额定信息

在 UPS 运行状态界面,再次按一下屏幕,将显示 UPS 电源的额定信息,如上右图. 配置管理卡相关参数;

在 UPS 列表模式下,

常按要设置参数的 UPS 智能卡, 在屏幕的底部弹出新的菜单:

					we a	
				固件版本 MAC 序列号	20191230-s9 00:e3:7e:93:82:a5 201806129349	
				名称	adadf	
				管理密码		
					设置密码,防止其他人操 使用 固定 IP 地址	
				IP地址	192.168.0.239	
				子网掩码	255.255.255.0	
				网关	192.168.0.1	
				DNS	192.168.0.1	
删陈	问题反馈	言执记求	设直	(\otimes	\bigcirc

在这个界面里设置 UPS 智能卡的别名(便于记忆),管理密码,监视密码,关机延时时间, IP 地址设置等等.

管理密码:

只有拥有管理密码的人才能对 UPS 进行自检,开关机等操作.

监视密码:

可以不填(该功能已经关闭).

关机延时:

指的是当 UPS 要发生关机事件到彻底关机之间的时间,这个时间的长短要比由该

UPS 电源供电的所有服务器和 NAS 中自动关机时间最长的时间要略长.

比如,该 UPS 给 5 台服务器供电,其中关机时间最长的服务器需要 5 分钟的时间才

能把自己关闭,那么,关机延时的时间要比 5 分钟要长,可以设置为 6 分钟以上. IP 地址:

UPS 管理卡在出厂时为自动获取 IP 的, 如果要设置为固定 IP 地址,请向 UPS 的网 管人员申请 IP 地址

全部设置完毕后,选择"保存退出". 如果 IP 地址发生变化, UPS 管理卡将自动重新启动.

查看 UPS 报警记录

在弹出的新菜单里,选择"警报记录",将所有警报记录从 UPS 管理卡里调出并显示.

UPS 手机报警

	adadf	
1970/01/01 08:04:23	8 5	5
市电不正常		
1970/01/01 08:01:50	新	4
event.0x0.inf		
2020/04/18 17:34:51	新	3
巾电个止吊	85	
2020/04/18 17.17.33 古由恢复		4
2020/04/18 17:16:25	86	1
市由不正常		
	0	

当 UPS 发生以下状态变化时,:

a, 市电停电;b, 市电恢复;c, 电池电压低;d, 负载超载;e, UPS 故障.

智能卡象 QQ 或者微信一样,将报警信息推送到手机以提醒管理者.管理卡不需要做 任何设置,完全自动发送报警信息.

2.5 PC 电脑客户端介绍

- 5 -

^{***}电脑客户端只支持 Windows 系统*** 双击即可安装客户端. 安装完毕后,启动图标可运行客户端.

备注:为了客户端能自动搜索同一路由器下的管理卡,请禁用电脑的虚拟网卡, 如果是双网口,请网管协助做路由策略.

同时,请打开防火墙设置里的 UDP 9600 和 9601 端口.并在防火墙准入规则里允 许软件运行.



"搜索": 自动搜索与本电脑在同一路由器下的所有的智能管理卡.

"增加": 弹出窗口:

在 ID 栏输入管理卡的 ID 序列号; 如果管理卡设置了密码的,在"密码 "栏输入密码

设备		×
886		
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	确认	

配置管理卡

在管理卡名称或者序列号上, 点鼠标右键, 如右图:

如果选中的管理卡与操作电脑是连接在同一个路由 器下,可以选择"配置"对管理卡进行配置.

智能物联网管理平台 Beijing-ThreePhase 201806138428 配置 市府 编辑 新组

选择"配置",进入 WEB 管理界面:

🐚 Beijing

() () () () () () () () () () () () () (- Č] Hr.	ア・ ① ☆ ②
智慧也源/格密空调 远程智能管理平台	亚码管理 实时状态 历史阶段 报警记录	载宝信息 智能干配置 集成设置 招	180 (
(序列号: 201701012063)			- 1
	欢迎使用 机齿动力(电源)物联闭		
	Copyright ©2019 Longgang Shenzhen,China All right reserved		
	41.40019		_
	2019-06-27 23:27:17 ()		
			~

 在 WEB 界面里,可以设置管理卡的密码: "原密码"如果没有设置过,可以不填.
 **如果忘记密码,按管理卡上复位按扭,直到 蓝色指示灯熄灭后松开,管理卡将自动重 启,并清空密码.
 **为保证设备的安全运行,防止其他人操作 UPS 电源,请一定设置管理密码

还可设置 IP 地址,报警邮件(一个邮箱,<mark>在接收邮箱系统里设置 alert@Cloudups.com 为白</mark> <mark>名单</mark>.) 以及为管理卡命名,便于记忆.

还可查看<mark>报警记录, 历史数据和实时运行数据</mark>.

1 2019 09 09 22:12:20	主由了工学							谕入由压		输入	电压	出电压	负载	电池电压
2 2018-08-08 22:13:29	市电小正串	1					2	any C. Chan						
3. 2018-08-09 17:57:48	市由不正堂	240(V)			_									
4. 2018-08-09 17:58:33	市由恢复正常	220												
5. 2018-08-12 20:13:09	关闭电源输出	200												
6. 2018-08-12 21:23:24	关闭电源输出	180												
7. 2018-08-15 11:40:39	市电不正常	140												
8. 2018-08-15 11:40:47	市电恢复正常													
9. 2018-08-15 22:22:57	关闭电源输出	140												
10. 2018-08-15 22:23:46	关闭电源输出	120												
11. 2018-08-15 22:25:40	市电不正常	100												
12. 2018-08-15 22:26:08	市电恢复正常	80												
13. 2018-08-16 09:18:23	市电不正常													
14. 2018-08-16 09:18:31	市电恢复正常	60												
15. 2018-08-17 10:50:17	市电不正常	40												
16. 2018-08-17 10:50:25	市电恢复正常	20												
17. 2018-08-17 10:51:38	市电不正常										E			
18. 2018-08-17 10:51:46	市电恢复正常	10:45	10:50	10:55	11:00	11:05	11:10	11:15	11:20	11:25	11:30	11:35	11:40	11:45 Minute 2018年8月18日
19. 2018-08-17 10:54:43	市电不正常	• I/P	最大值: 234.60	平均值:	233.30	当前值: 234.	10 2	018年8月18日11:	31:05					
	A DE LA DE LET LES AND													

特别说明

如果已知管理卡的 IP 地址,例如: 192.168.1.114,可直接在浏览器地址栏直接输入:

http://192.168.1.114

也可进入 WEB 管理.

- 7 -

自动关闭服务器时间设置:

固件版本:	20190626-s1
MAC地址:	00:e0:9e:83:10:3f
名称:	演示用机
关闭服务器所需时间:	4 分钟(保证服务器有足够的时间安全关机)
市电停电关机:	☑ (勾选,表示市电停电后需要关闭服务器或者UPS)
	市电停电后 10 分钟开始关机
电池容量低值关机:	低于% 时关机 (为 0 表示该项不起作用)
高温关机:	高于●C 时关机(为 0 表示该项不起作用)
关机时:	 ○ 仅关闭服务器 ● UPS和服务器都关闭

其中:

a)市电停电关机:勾选后,需要设置市电停电后多长时间开始启动关机事件.



这个时间根据 UPS 电源配置的电池状况填写,如果是标机,时间大约是几分钟;如果 是长效机, 假设配置的电池为延时 2 小时,这里可填写"120".

如果市电停电后,在启动关机之前,市电恢复了,那么管理卡将不启动关机过程. 比如:设置的时间为60分钟,当市电断电后58分钟,市电恢复了,管理卡 就不会启动关机过程.

b)电池容量低值关机:

c) 高温关机:

以上三相都是自动执行,并且 a)是可逆转的. 而如果通过 APP 里的"关机"或者 WEB 管理的"实时状态"里的"关机",管理卡马上启动关机过程,并且不可逆转.

2.6 服务器安全关机

服务器需和 UPS 管理卡在同一网段才能使用本软件安全关机

WINDOWS 服务器:

[键入

a)将软件包解压后,双击执行 windows 目录下的 ups_server.exe 文件,选择安装目录并确 认即可完成安装.

- 8 -

请禁用电脑的虚拟网卡, 如果是双	网口,请网管协助做路由策略.	
同时,请打开防火墙设置里的 UDF	DUPS监控关闭服务器	
公司名称]	智能卡序列号: 重新搜索UPS 服务器延时关机时间(秒): 3	
	选择	

9600 和 9601 端口. 并在防火墙准入规则里允许 ups server.exe 软件运行.

b)软件安装完毕并启动.

"重新搜索 UPS"后,选择相应的 UPS 管理卡:

智能卡序列号:	重新搜索UPS
	重新搜索UPS
服务器延时关机	201701012063 UPS (192.168.1.103)

设置延时时间,表示服务器收到管理卡发过来的关机信号后延后多长时间启动 windows 系统的关机.

然后 点击"选择",本程序即开始运行守护服务器.

x		闭服务器	UPS监控关闭服
•	2063 UPS (192.168.1.103)	号: 20170101206	智能卡序列号:
	30	<れ时间(秒): 30	服务器延时关机
	正在运行中	I	
	正在运行中	Ĩ	

重新启动服务器后,本软件以"服务"的形式在后台运行.

当 UPS 发生关机事件时, 服务器就启动自关机程序关闭自己,

LINUX 服务器

本云平台管理卡支持 linux 系统,具体配置方法请咨询,客服。

2.7 安全自动关机:

NAS 需与 UPS 管理卡在同一网段内.并且 UPS 管理卡需使用固定 IP 地址.

2.7.1 群辉 NAS

进入 NAS 控制面板,选择"硬件和电源" --> 不断电系统

- 9 -

麼不断电系統可以防止數器在尤損警断电时流失。 居安全。	当断电时,系统将进入安主模式,停止所有系统副	始升却取听有存储空间以保护
▲ 信用 UPS 支持		
网络不断电系统类型:	SNMP 不断电系统 🔹	
✓ DiskStation 进入"安全模式"之前的等待	翔计问	
2 😥 👻		
SNMP 不断电系统 IP 地址:	192.168.1.125	
SNMP MIB:	auto 👻	
SNMP 版本:	v1 👻	
SNMP 共同体:	public	
启用网络 UPS 服务器		
允许的 DiskStation 设备		
允许的 DiskStation 设备		

勾选:"启用 UPS 支持"

勾选"DiskStation.....",并设置时间:

由于市电停电后的后备延时的时间已经在 UPS 管理卡设置过,所以这里的时间的值可以设置为秒级,这样当 UPS 管理卡发生关机事件时,马上启动 NAS 关机程序.

选择"SNMP 不断电系统",并按上图设置除 IP 地址以外的其他参数,IP 地址设置为 UPS 管理卡的 IP 地址.

全部参数设置好以后,选择"应用", NAS 会自动搜索关联的 UPS, NAS 和 UPS 匹配后显示:

允许的 DiskStation		
设备信息		
\bigcirc		
☆ 設置已应用 ☆ □	应用	룩

选择"设备信息",可以看到 UPS 的基本信息

NAS 自动开机设置

当市电恢复时,让,NAS 自动开机. 在"硬件和电源",选择"常规": 勾选"电力故障排除后自动重新启动"后,选择"应用"

	控制面	板	
常规 开关机计划	管理 硬盘休眠	不断电系统	
• 电源自动回复			
✓ 电力故障排除后自	动重新启动		
启用局域网的局域	网唤醒		
注意: 启用 WOL 功能	后,系统将启用「电力;	故隨排除后自动重新启	动」功能。
∧ 哔声控制			
以下情况发生时发出啦声	H :		

- 10 -

2.7.2 威联通 NAS

打开 NAS 的控制面板,选择"外接设备"--->UPS -->SNMP,设置好 IP 地址和"当电源 失效时"的动作后,选择"应用".

UPS		
◯ USB 连接	● SNMP 连接	O Network UPS slav
网络 SNMP UPS 服务器的IP地址:	192.168.1.35	
◎ 当电源失效时,分钟数后关闭系统		
分钟:	5	
○ 当电源失效时,分钟数之后将进入自	助保护模式	
分钟:	2	
*自动保护: NAS将停止所有执行中服务	且卸载所有磁盘区来保护您的资料。当	供电恢复时,NAS则会重新开机并恢复

由于市电停电后的后备延时的时间已经在 UPS 管理卡设置过,所以这里的时间的 值可以设置为1分钟,这样当 UPS 管理卡发生关机事件时,很快就启动 NAS 关机程序.

NAS 和 UPS 匹配完整后将显示 UPS 的基本状态信息.

UPS 信息	
正常	制造商:
电池容里: 100.00%	型号: C3KS
预估可供电时间: -	
应用	